BLE1507 用 Nordic UART Service(NUS) FW - 初回リリース R1(NUS firmware)について

本 FW は、BLE1507 の FW を Nordic UART Service(NUS)版に書き換えることで、Spresense のシリアル通信(UART2)と BLE1507 の接続先の端末間で単純なシリアル通信を実現するもの です。いわば UART の無線化を容易にすると考えることも可能です。

本体の準備

まずは、BLE1507のFWを書き換えます。書き換えには J-Link などの nRF52832 を書き換 えできる装置をご用意ください。書込み端子は J1 で Tag-connect 準拠です。 電源は Spresense からとることも可能ですので、Spresense に Add-on した状態でプログラ ムが動作していない状態で置いておきます。(この状態で BLE1507 には給電されています) 準備が出来たら、J-Link 等の書込み装置で「BLE1507_NUS_R1.hex」を転送して BLE1507 の FW を更新します。

<u>Spresense の準備</u>

Spresense のプログラムに、UART 通信する機能を追加します。ここではオプションで有 効にできるコンソールツール「cu」を用いた場合の説明します。cu コマンドを有効にする には SDK のコンフィグ設定を変更します。下図にならって「CU minimal serial terminal」 を有効にし、ここではデバイス設定を「/dev/ttyS2」としておきます。



コンフィグ設定が完了したら「ビルドと書き込み」を行い Spresense を更新します。更新 が完了したら Spresense のコンソールに cu コマンド追加されていることを確認します。 "help"でコマンド一覧を確認できます。また、cu コマンドについては"cu -h"をでコマンド ヘルプが表示されます。

<u>図</u> COM13 - Ter ファイル(<u>F</u>) 編集(a Term VT E) 設定(<u>S</u>) コ	ントロール(<u>0</u>) ウ	ィンドウ(<u>W)</u> 漢字コ]ード(<u>K)</u> ヘルプ(<u>F</u>	<u>+)</u>	- 0	×
NuttShell (N nsh> help help usage:	SH) NuttX- help [-v]	10.2.0 [<cmd>]</cmd>					Â
[? basename break cat cd cp	cmp dirname date dd df echo exec exit	false free help hexdump ifconfig ifdown ifup kill	ls mkdir mkfatfs mkfifo mkrd mksmartfs mount mv	nslookup poweroff ps pwd reboot rm rmdir set	sleep source test time true uname umount unset	usleep xd	7,557 4,1449 5,1632 0,1641 8,2008 1,2341 1,1741
Builtin Apps: ble_peripheral cu ble_test nsh nsh> cu -h			sh soft test. 222 Apex Legends 2021, 10,05 - 22,37,58,07,DV 222 KRELIA, killleader, h265,mp4 222 VID_20211031_005725_h265,mp4				
 OneD Micr 	ive - Personal osoft Teams Cha	it Files		nus_nurer			v
図 COM11:1ファイル(E) 編集	15200bps - Te 集(<u>E) 設定(S</u>	era Term VT) コントロール(<u>O) ウィンドウ(M</u>	<u>0</u> ヘルプ(<u>H</u>)	- 0	×	

nsh> cu -h Usage: cu [options] -1: Use named device (default /dev/ttyS2) -e: Set even parity -o: Set odd parity -s: Use given speed (default 115200) -r: Disable RTS/CTS flow control (default: on) -c: Disable If -> crlf conversion (default: off) -f: Enable endless mode without escape sequence (default: off) -?: This help nsh> cu -1 /dev/ttyS2 -s 115200

動作確認

準備が出来たら、Spresense で cu を実行し待機状態とします。次のスマートフォンと BLE1507 を接続します。あらかじめ「nRF Toolbox アプリ」をインストールしておいてくだ さい。アプリをきどうしたら「Universal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART)」を 選択して「Nordic_UART_Service」を探します。見つかればタップして接続を開始します。



これで、スマートフォンと Spresense が BLE1507 を介して接続されました。下部にあるテ キストボックスに"I'm smart phone!"と入力して「Send」ボタンを押下します。



すると Spresense のコンソールに入力したメッセージが表示され、正しく通信が行われて いるのがわかります。続けて今度はコンソールに"Very nice!"と入力してエンターキーで 送信します。ただしここで注意として、コンソールはローカルエコーがないので入力した 文字は表示されないため慎重に入力します。正しく入力が行われていれば下図の用にスマ ートフォン側に"Very nice!"の文字が表示されています。



これで接続テストは完了です。

以上